



СИБИРСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский ремонтно-механический завод»
660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 118, помещение 219
ИНН 2466287793 КПП 246601001 ОГРН1212400013352

Компания «СРМЗ» оказывает профессиональные услуги по обслуживанию и ремонту спецтехники таких производителей, как ЯМЗ, КамАЗ, John Deere, Sitrak, Iveco, Man, Caterpillar, Scania, Cummins, Weichai.

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)

Комплексная диагностика ДВС

Снятие, установка ДВС

Снятие, установка стартера

Снятие, установка генератора

Снятие, установка компрессора

Снятие, установка компрессора кондиционера

Снятие, установка вискомуфты

Снятие, установка натяжителя ремня

Замена ремня

Снятие, установка ГБЦ 1 цилиндра

Снятие, установка ГБЦ 2 цилиндра

Снятие, установка ГБЦ 2 цилиндра

Замена поршневой группы ДВС 4 цилиндра

Замена поршневой группы ДВС 6 цилиндров

Замена поршневой группы ДВС 8 цилиндров

Ремонт ГБЦ (6 цилиндров)

Снятие, установка ТНВД, ТННД

Снятие, установка форсунки

Снятие, установка насоса форсунки (комплект 6 шт)

Регулировка клапанов с регулировкой преднатяга насос-форсунок

Регулировка клапанов

Замена масляного радиатора (теплообменник)

Замена масла (1-2 фильтра)

Замена фильтра (топ/воз/влажотд/пром. Центрифуги)

Снятие, установка турбокомпрессора

Снятие, установка радиатора и интеркуллера

Снятие, установка радиатора и интеркуллера (при снятой радиаторной группе)

Снятие, установка модуля рециркуляции отработанных газов

Снятие, установка впускного коллектора

Снятие, установка картера маховика

Разборка и дефектовка ДВС (снятого)

Сборка ДВС 6 цилиндров

Замена коренных вкладышей на ав -то

Трансмиссия

Снятие установка КПП

Снятие установка узла сцепления однодисковое

Снятие установка узла сцепления двухдисковое

Снятие установка маховика

Снятие установка опорного подшипника маховика

Замена РМК вилки сцепления

Снятие установка ПГУ прокачка

Снятие установка маховика

Калибровка АКПП

Снятие установка карданного вала

Снятие установка подвесного подшипника

Снятие установка редуктора

Снятие установка проходного редуктора

Снятие установка проходного редуктора

Разборка и дефектовка редуктора

Разборка и дефектовка проходного редуктора

Сборка редуктора

Сборка проходного редуктора

Снятие установка редукторной ступицы

Снятие установка заднего моста

Замена корпуса редуктора (чулка)
Ремонт КПП
Снятие установка ступицы (перед)
Снятие установка (зад)
Тормозная система
Диагностика тормозов
Снятие установка суппорта перед
Снятие установка суппорта зад
Снятие установка главного тормозного крана
Снятие установка колодок (барабан) перед
Снятие установка колодок (барабан)зад
Снятие установка колодок (диск) передние
Снятие установка колодок (диск) задние
Снятие установка тормозного диска(перед)
Снятие установка тормозного диска(зад)
Замена РМК направляющих суппорта
Полная переборка суппорта
Замена РМК тормозного вала
Снятие установка тормозного рычага
Снятие установка энергоаккумулятора
Снятие установка тормозной камеры
Переклепать колодки ось
Снятие установка барабана (перед)
Снятие установка барабана (зад)
Подвеска кабины
Замена РМК торсиона кабины
Снятие установка амортизатора кабин
Снятие установка пневмоподушки кабин
Снятие установка цилиндра подъёма кабины
Снятие установка насоса подъёма кабины
Снятие установка шланга подъёма кабины
Подвеска
Диагностика подвески
Снятие установка амортизатора
Снятие установка рулевого моста
Снятие установка рессоры (перед)
Снятие установка рессоры спецтехника (перед)
Снятие установка амортизационной стойки
Замена втулки рессоры (рессора снята)
Снятие установка стабилизатора поперечной устойчивости (перед)
Снятие установка стойки стабилизатора(перед)
Замена втулок стабилизатора (перед)
Снятие установка полурессоры (зад)
Замена сайлентблока полурессоры
Снятие установка рессоры
Снятие установка стабилизатора поперечной устойчивости (зад)
Снятие установка стойки стабилизатора (зад)
Снятие установка реактивной тяги
Замена сайлентблока реактивной тяги
Снятие установка V-образной тяги
Снятие установка кронштейна полурессоры (переднего)
Снятие установка балансир (с перепрессовкой втулок)
Рулевое направление
Диагностика рулевого управление
Снятие установка рулевой тяги (поперечной)
Снятие установка рулевой тяги (продольной)
Снятие установка рулевого маятника
Снятие установка рулевого редуктора (ГУР)
Снятие установка насоса гидроусилителя
Снятие установка рулевого наконечника
Снятие установка поворотного кулака
Снятие установка рулевой сошки
Замена шкворня
Кузовной ремонт
Ремонт кабины (правка)
Замена траверсы с разборкой-сборкой
Окрас двери
Окрас капота
Окрас крыла
Окрас пластика (за элемент)

Окрас кабины
Окрас рамы
Окрас кузова (самосвал) с пескоструйной обработкой
Ремонт пластика (за элемент)
Окрас колесного диска + пескоструйная обработка
Полировка кабины
Заправка кондиционера
Прицеп
Диагностика ходовой части прицепа
Диагностика тормозов прицепа
Слесарные работы за 1 н/ч
Снятие установка тормозных колодок (барабан)
Снятие установка тормозных колодок (диски)
Наклепать накладки снятые (ось)
Наклепать накладки (ось) со снятием
Снятие установка энергоаккумулятора
Снятие установка тормозной камеры
Снятие установка тормозного рычага (трещётки)
Замена РМК тормозного вала
Восстановление тормозного вала
Снятие установка тормозного барабана
Снятие установка тормозного диска ведущий мост
Снятие установка тормозного диска рулевая ось, ось прицепа
Снятие установка суппорта
Замена РМК направляющих суппорта
Полная переборка суппорта
Проточка тормозного барабана
Снятие установка тормозного вала
Снятие установка пневмоподушки
Снятие установка амортизатора
Снятие установка полурессоры
Замена сайлентблока полурессоры без снятия
Замена сайлентблока полурессоры (снята)
Замена сайлентблока в коробах (одного)
Выставление соосности балки
Снятие установка с/у пылезащитных щитков
Ходовая часть прицепа
Снятие установка ступицы
Снятие установка колеса
Снятие установка балки
Перекомплектация балки
Мойка
Мойка самосвал
Мойка сцепка
Мойка тягач
Мойка одиночка
Мойка двигателя